



INFORMACJE SERWISOWE

Konserwacja

Zagęszczarki gruntu z silnikiem wysokoprężnym

CF / CR

Codziennie	Sprawdzić poziom oleju silnikowego
	Wymienić olej w olejowym filtrze powietrza
	Wyczyścić wkład filtra powietrza (Silnik Hatz: sprawdzić oddzielnik wody)
Tygodniowo (Dodatkowo do przeglądu dziennego)	Sprawdzić naciąg paska klinowego, ew. dociągnąć
Miesięcznie (dodatkowo do przeglądu tygodniowego)	Sprawdzić dokręcenie śrub, ew. dociągnąć
	Sprawdzić na rysy i naderwania łączniki metalowo-gumowe
	Sprawdzić ustawienie dźwigni gazu na równomiernie ustawioną ilość obr. silnika
Kwartalnie (dodatkowo do przeglądu miesięcznego)	Wymienić olej silnikowy
	Sprawdzić akumulator, ew. uzupełnić destylowaną wodą
Rocznie (dodatkowo do przeglądu kwartalnego)	Wymienić olej w wibratorze
	HATZ: Sprawdzić luz zaworów i układu dekompresji; wyczyścić cylinder i wentylator z zabrudzenia




INFORMACJE SERWISOWE

Konserwacja

Zagęszczarki gruntu z silnikiem benzynowym

CF / CR

Codziennie	Sprawdzić poziom oleju silnikowego
	Wyczyścić wkład filtra powietrza / w przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia wymienić na nowy
Tygodniowo (Dodatkowo do przeglądu dziennego)	Sprawdzić naciąg paska klinowego, ew. dociągnąć
Miesięcznie (dodatkowo do przeglądu tygodniowego)	Sprawdzić dokręcenie śrub, ew. dociągnąć
	Sprawdzić na rysy i naderwania łączniki metalowo-gumowe
	Sprawdzić ustawienie dźwigni gazu na równomiernie ustawioną ilość obr. silnika
	Wymienić olej w silniku
Kwartalnie (dodatkowo do przeglądu miesięcznego)	Wyczyścić świecę zapłonową
Rocznie (dodatkowo do przeglądu kwartalnego)	Wymienić olej w wibratorze
	Wyczyścić świecę zapłonową, ustawić luz elektrod
	Wyczyścić filtrz paliwa, ew. wymienić na nowy



INFORMACJE SERWISOWE

Konserwacja

Ubijaki stopowe SRX / SRV	
Codziennie	Sprawdzić poziom oleju silnikowego
	Wyczyścić wkład filtra powietrza
Tygodniowo (Dodatkowo do przeglądu dziennego)	Wkład filtra powietrza: przy dużym zapyleniu wymienić
Miesięcznie (dodatkowo do przeglądu tygodniowego)	Wymienić olej silnikowy (SRV 60, SRV 65, SRV 70, SRX 75 D)
	Sprawdzić na rysy i naderwania łączniki metalowo-gumowe
	Sprawdzić ustawienie dźwigni gazu na równomiernie ustawioną ilość obr. silnika
Kwartalnie (dodatkowo do przeglądu miesięcznego)	Sprawdzić poziom oleju w stopie
	Sprawdzić ilość obrotów silnika, ew. ustawić
	Wymienić filtr paliwa
	Wyczyścić świecę zapłonową
Rocznie (dodatkowo do przeglądu kwartalnego)	Wymienić olej w stopie wibratora
	Wyczyścić świecę zapłonową, ustawić luz elektrod
	Wyczyścić, ew. wymienić filtr paliwa